

Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.5) на (поз.Г,Д) за допомогою (поз.2).
- 2. Встановити (поз.1) в (поз.Б,В,Г,Д) за допомогою (поз.2).
- 3. З'єднати (поз.К) с (поз. Б,В) за допомогою (поз.4).
- 4. З'єднати (поз.І) с (поз.Б,В) за допомогою (поз.4).
- 5. З'єднати (поз.І) с (поз.Б,В) за допомогою (поз.4).
- 7. Прибити (поз.Н) до (поз.Л,Б,У,К) за допомогою (поз.12).
- 8. З'єднати (поз.Е) с (поз.Г,Д) за допомогою (поз.4).
- 9. З'єднати (поз.І) с (поз.Г,Д) за допомогою (поз.4).
- 10. Прибити (поз.Ж) до (поз.Г,Д,Е) за допомогою (поз.12).
- 11. З'єднати (поз.З) с (поз.Р,В) за допомогою (поз.4).
- 12. З'єднати (поз.А) с (поз.Г,Д) за допомогою (поз.3).
- 13. З'єднати (поз.А) с (поз.В) за допомогою (поз.4).
- 14. З'єднати (поз.Ф) с (поз.А) за допомогою (поз.4).
- 15. З'єднати (поз.У) с (поз.Ф,В) за допомогою (поз.4).
- 16. З'єднати (поз.Т) с (поз.У) за допомогою (поз.4).
- 17. З'єднати (поз.Р) с (поз.У) за допомогою (поз.4).
- 18. Прибити (поз.З) до (поз.У,Ф,В,Т) за допомогою (поз.12).
- 19. Встановити (поз.6) на (поз.О,П) за допомогою (поз.2).
- 20. Встановити (поз.7) на (поз.О,П) за допомогою гвинтів.
- 21. З'єднати (поз.О) с (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 22. З'єднати (поз.П) с (поз.Д) за допомогою (поз.2).
- 23. Встановити (поз.М) на (поз.Б,В) за допомогою (поз.8).
- 27. Зібрати і встановити ящики .

Збірка скриньки

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
- 2. Приднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Прибити дно ящика до боковин і задній стіни за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
- 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
- 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
- 8. При монтажі задніх стінок і дещо висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на рис.2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений- 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5

Інструкція по сборке изделия

- 1. Установить (поз.5) на (поз.Г,Д) при помощи (поз.2).
- 2. Установить (поз.1) в (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.2).
- 3. Соединить (поз.К) с (поз.Б,В) при помощи (поз.4).
- 4. Соединить (поз.І) с (поз.Б,В) при помощи (поз.4).
- 5. Соединить (поз.И) с (поз.Б,В) при помощи (поз.4).
- 7. Прибить (поз.Н) к (поз.Л,Б,В,К) при помощи (поз.12).
- 8. Соединить (поз.Е) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.4).
- 9. Соединить (поз.И) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.4).
- 10. Прибить (поз.Ж) к (поз.Г,Д,Е) при помощи (поз.12).
- 11. Соединить (поз.З) с (поз.Г,В) при помощи (поз.4).
- 12. Соединить (поз.А) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.3).
- 13. Соединить (поз.А) с (поз.В) при помощи (поз.4).
- 14. Соединить (поз.Ф) с (поз.А) при помощи (поз.4).
- 15. Соединить (поз.У) с (поз.Ф,В) при помощи (поз.4).
- 16. Соединить (поз.Т) с (поз.У) при помощи (поз.4).
- 17. Соединить (поз.Р) с (поз.У) при помощи (поз.4).
- 18. Прибить (поз.З) к (поз.У,Ф,В,Т) при помощи (поз.12).
- 19. Установить (поз.6) на (поз.О,П) при помощи (поз.2).
- 20. Установить (поз.7) на (поз.О,П) при помощи винтов.
- 21. Соединить (поз.О) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 22. Соединить (поз.П) с (поз.Д) при помощи (поз.2).
- 23. Установить (поз.М) на (поз.Б,В) при помощи (поз.8).
- 27. Собрать и установить ящики .

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
- 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
- 8. При монтаже задних стенок и дощечек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка стола	830х600=1
Б	боковина ліва	1662х400=1
В	боковина права	1662х400=1
Г	боковина	730х450=1
Д	боковина	730х450=1
Е	полка	268х450=2
Ж	з.с. ДВП	660х296=1
З	цара	500х300=1
И	цоколь	268х70=2
К	полка	268х400=3
Л	крышка	400х300=1
М	полка	268х390=3
Н	з.с. ДВП	1605х296=1
О	дверь	530х296=2
П	дверь	485х296=1
Р	планка з.с. ДВП	807х100=1
С	з.с. ДВП	825х355=1
Т	перегородка	325х200=2
У	полка	807х200=2
Ф	стойка	910х200=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=2
з.с. ящика	242х100=1
фасад	166х296=1
дно ящика	240х355=1

І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	830х600=1
Б	боковина левая	1662х400=1
В	боковина правая	1662х400=1
Г	боковина	730х450=1
Д	боковина	730х450=1
Е	полка	268х450=2
Ж	з.с. ДВП	660х296=1
З	цара	500х300=1
И	цоколь	268х70=2
К	полка	268х400=3
Л	крышка	400х300=1
М	полка	268х390=3
Н	з.с. ДВП	1605х296=1
О	дверь	530х296=2
П	дверь	485х296=1
Р	планка з.с. ДВП	807х100=1
С	з.с. ДВП	825х355=1
Т	перегородка	325х200=2
У	полка	807х200=2
Ф	стойка	910х200=1

Ящик


Найменування	кількість
бок ящика	334х100=2
з.с. ящика	242х100=1
фасад	166х296=1
дно ящика	240х355=1

Эридан

Мал.2.1
Рис.2.1



Мал.2.2
Рис.2.2



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шуруп 3,5х16	52
3	шкант	8
4	конфирмат	58
5	направляющая	1
6	петля накладная	6
7	ручка	4
8	полкодержатель	12
9	шуруп 3,0х15	4
10	шайба под винт	8
11	уголок пласт.	2
12	гвозди	-

Список фурнітури

№	Найменування	кількість
1	ніжка	8
2	швурп 3,5х16	52
3	шкант	8
4	конфірма́т	58
5	напрямна	1
6	петля накладна	6
7	ручка	4
8	полищетрима́ч	12
9	швурп 3,0х15	4
10	шайба під швинт	8
11	куточок пласт. цвяхи	2
12		-