





БЛОК ШУХЛЯД до шафи Оскар







↔ 800/1000 ↑ 400 ↗ 500



Можливі варіанти
встановлення:



КОМПЛЕКТУЮЧІ

A x4  6,4x50	B x4 	C x20  4x16	D x38  1,6x20
E x8  4x30	F x12 	G x12 	H x12 
I x2  КОМПЛЕКТ	J x2 	K x4 	L x20 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

1. Меблі виготовлені з сировини, що відповідає ДСТУ 16371-93.
2. При дотриманні правил експлуатації меблів, гарантійний термін - 1 рік з дня покупки.
3. За механічні пошкодження виробник відповідальності не несе.

УВАГА!!!


Перекидання меблів може привести до серйозних або смертельних тілесних ушкоджень. Для запобігання перекидання меблів повинні бути постійно прикріплені до стіни або підлоги.

Кріпильні засоби для кріплення до стіни і підлоги продаються окремо, для різних матеріалів стін і підлоги потрібні різні кріплення.


Використовуйте кріпильні засоби, які підходять для матеріалу вашого будинку. Якщо Ви не впевнені, який тип кріплення підходить до даного матеріалу, зверніться в спеціалізований магазин.

Рекомендації з безпеки:



- Зберігати важкі предмети в нижніх ящиках.
- Не дозволяйте дітям забиратися на ящики і полиці та виснути на ящиках, полицях і дверцятах.



Поз.	Найменування	Довжина	Ширина	Кількість	№ коробки
1	кришка блоку	768/968	498	1	
2	бік	384	498	2	
3	фасад шухляди	730/930	150	2	
4	зад шухляди	678/878	96	2	
5	бік шухляди правий	450	96	2	
6	бік шухляди лівий	450	96	2	
7	дно шухляди	708/908	456	2	





Шановний покупець!
ДЯКУЄМО ЗА ВАШ ВИБІР





Можливі варіанти встановлення:



вище



нижче

















вище



нижче







Монтаж направляющих

