

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку рекламації, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, серія, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматися за елементи, які схилені і до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

- §1** Увага: якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.
- §2** Увага: перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей
- §3** Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бару (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бару).
- §4** Увага: Прикріпити сегмент до стіни. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегменту під час використання.
- §5** Увага: Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунути до стіни, з'єднати їх елементами **n52**. Недотримання вищеказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, серия, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентрики.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ



- §1** Замечание: в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.
- §2** Замечание: перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить равность диагоналей.
- §3** Прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурупа облегчает опусканье двери).
- §4** Замечание: Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивым положением сегмента во время использования.
- §5** Замечание: с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластинаами **n52**. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ИНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА Фортuna



В М В ХОЛДІНГ
Львівська обл.
м. Червоноград
пр.Шевченка, 18а

3440/2110/535






1	2110x450	ВФ1-101
2	2110x450	ВФ1-102
3	1632x450	ВФ1-106
4	430x450	ВФ1-111
5	430x450	ВФ1-112
6	1038x450	ВФ1-311
7	1038x450	ВФ1-309
8	422x445	ВФ1-308/A

9	422x445	ВФ1-314
опція скло	421x445	ВФ1-552
10	400x160	ВФ1-501
11	400x160	ВФ1-502
12	873x160	ВФ1-506
13	223x924	ВФ1-004
14	2040x70	ВФ1-708/A
15	454x70	ВФ1-712


16	1070x70	ВФ1-714
17	1582x547	ВФ1-001/A
18	1582x447	ВФ1-005
19	1656x625	ВФ1-902
20	1656x438	ВФ1-901
21	1066x452	ВФ1-905
22	890x400	ВФ1-907





1	2110x450	ВФ1-104
2	2110x450	ВФ1-103
3	1632x405	ВФ1-105
4	430x450	ВФ1-111
5	430x450	ВФ1-112
6	1038x450	ВФ1-307
7	1038x450	ВФ1-306
8	1038x450	ВФ1-308/A

9	422x445	ВФ1-314
опція скло	421x445	ВФ1-552
10	599x445	ВФ1-313
11	400x160	ВФ1-501
12	400x160	ВФ1-502
13	873x160	ВФ1-506
14	223x924	ВФ1-004
15	2040x70	ВФ1-709/A

16	454x70	ВФ1-713
17	1070x70	ВФ1-714
18	1582x547	ВФ1-001/A
19	1582x447	ВФ1-005
20	1656x625	ВФ1-902
21	1656x438	ВФ1-901
22	1066x452	ВФ1-905
23	890x400	ВФ1-907





1	446x515	BФ1-108
2	446x515	BФ1-109
3	220x515	BФ1-114
4	194x515	BФ1-115
5	1300x515	BФ1-201
6	1268x515	BФ1-305
7	1268x515	BФ1-304/A
8	500x160	BФ1-504

9	500x160	BФ1-503
10	569x160	BФ1-505
11	1300x223	BФ1-003
12	1300x70	BФ1-710
13	1296x452	BФ1-904
14	500x582	BФ1-908
15	588x380	BФ1-107
16	1300x380	BФ1-303

17	1300x380	BФ1-302
18	1300x380	BФ1-301
19	642x380	BФ1-312
20	1300x130	BФ1-507
21	646x548	BФ1-002
22	1314x620	BФ1-906