

UA

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку реклами, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, серія, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право змін виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці. Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРISТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитися якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматися за елементи, які склонні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан експлікаційних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити золотою ганчіркою чи панеровкою рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

⚠ Увага: якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

⚠ Увага: перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей.

⚠ Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бара (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бару).

⚠ Увага: Прикріпити сегмент до стін. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегменту під час використання.

⚠ Увага: Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунуту до стін, з'єднати їх елементами №52. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, серия, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтируйте элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантный срок эксплуатации мебели детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.

Гарантный срок исчисляется со дня продажи мебели.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЕЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В процессе использования мебелью, в случае необходимости следует проверять экспансионики.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замечание: в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

Замечание: перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить равность диагоналей.

⚠ Прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурпула облегчает опускание двери).

Замечание: Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивым положением сегмента во время использования.

Замечание: с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед приложением к стене соединить их пластинами №52. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА




В М ХОЛДІНГ
Львівська обл.
м. Червоноград
пр. Шевченка, 18а









ТЕРЛИНА НОВА ПЭРЛЫНА НОВАЯ

Шафа кутова Шкаф угловой

вис/h_шир/w_ гл/d
209/85/39-85



8x		b6
8x		b8
2x		c93
8x		d1 x17 mm
14x		e1 7x50 mm
16x		e23 x30 mm
31x		f1 x30 mm
60x		l1
6x		k27
2x		n301
22x		p25 x16 mm
4x		p26 x35 mm
23x		r1 x12 mm #16
23x		r16
14x		s1
23x		s2
1x		z1
1x		y1



1	2018x385	PR2-127
2	2018x385	PR2-126
3	1602x500	PR2-129
4	1602x300	PR2-130
5	400x300	PR2-128
6	850x850	PR2-221
7	850x850	PR2-222
8	834x834	PR2-323
9	318x300	PR2-321
10	318x300	PR2-322
11	1635x420	PR2-617
12	1635x340	PR2-618
13	430x845	PR2-619
14	2012x311	PR2-015
15	dr-814	
16	lh-1600	