



## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку реклами, просимо користуватися номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, прізвище, та № ізкувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

**Увага!** Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

### ПРАВИЛА КОРІСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні зваряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватися шляхом пересесення без додаткового піднімання. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час пересення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматися за скам'яні, які сильні до пошкодження (плити, пухляди і т.п.).
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо з така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити вологого ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

### ЗАУВАЖЕННЯ

**⚠️ Увага:** якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

**⚠️ Увага:** перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

**⚠️ Увага:** Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бара (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бара).

**⚠️ Увага:** Прикріпити сегмент до стіни. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегмента під час використання.

**⚠️ Увага:** Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунуту до стіни, з'єднати їх елементами №52. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.



## ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просимо использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

**Внимание:** не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.

Гарантый срок исчисляется со дня продажи мебели.

### ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волокном грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентричность.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

### ПРИМЕЧАНИЕ

**⚠️ Замечание:** в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

**⚠️ Замечание:** перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить ровность диагоналей.

**⚠️ Замечание:** Прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурупа облегчает опусканье двери).

**⚠️ Замечание:** Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивим положением сегмента во время использования.

**⚠️ Замечание:** с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластины №52. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.

## ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА




ВМВ ХОЛДІНГ  
Львівська обл.  
м. Червоноград  
пр.Шевченка, 18а

# ДЖОКОНДА

## Комод 5ш

## Комод 5с

224 см , 99,5 см , 57 см



10x	c69	10x	e1	50x	f1	45x	l1	10x	j30	4x	k1
50x	p1	20x	r1	20x	r16	5x	w45 <sup>DR</sup>	5x	w45 <sup>CL</sup>	5x	w45 <sup>DL</sup>
35x13 mm		φ15 #16		350 mm		350 mm		350 mm		350 mm	
5x	w45 <sup>DR</sup>	20x	s2	1x		1x	z1				

