




ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Артур

Стіл 2s

Стол 2S



№	Код	Размер			шт.
1	ch-116	734	463	16	1
2	ch-117	734	463	16	1
3	ch-410	300	927	16	1
4	ch-202	1000	520	22	1
5	ch-312	928	446	16	1
6	ch-007	118	476	16	1
7	ch-006	118	476	16	1
8	ch-118	446	108	16	1
9	ch-507	400	85	16	2
10	ch-508	400	85	16	2
11	ch-509	399	85	16	2
12	ch-606	412	397	3	2

UA

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку реклами, просимо користуватися номером колу, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитися якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматись за елементи, які схиляють меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан експандрічних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити вологим ганчиркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

⚠ Увага: якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

⚠ Увага: перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

⚠ Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бару (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бару).

⚠ Увага: Прикріпити сегмент до стіні. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегменту під час використання.

⚠ Увага: Шоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунуто до стіні, з'єднати їх елементами **№52**. Недотримання вищевказаніх рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кола, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.
Гарантыйний срок исчисляется со дня продажи мебели.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять экспандрічни.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замечание: в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

Замечание: перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить ровность диагоналей.

Замечание: прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурпула облегчает опускание двери).

Замечание: прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивым положением сегмента во время использования.

Замечание: с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластины **№52**. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.