

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку рекламації, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, серія, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматися за елементи, які схилні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

Увага: якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Увага: перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бару (вкручування гвинта полегшує опускання кришки бару).

Увага: Прикріпити сегмент до стіни. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегменту під час використання.

Увага: Щоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунути до стіни, з'єднати їх елементами №52. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, серия, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменение изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентрики.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замечание: в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

Замечание: перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить равноть диагоналей.

Замечание: Прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурпула облегчает опусканье двери).

Замечание: Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивым положением сегмента во время использования.

Замечание: с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластины №52. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА



ВМ В ХОЛДІНГ
Львівська обл.
м. Червоноград
пр.Шевченка, 18а

kpb 14/10



Для монтажу потрібно:
Для монтажа нужно:
You need for fitting up:
Zur Montage werden Sie brauchen:



e1

f1



c68



y1



k1




s2



l1



j1



r1



r16

