


Инструкция по сборке Система «Детский мир» Лесенка

Крепление конфирматами




Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.


Забивание шкантов



В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

16шт.  шкант 8x32	24шт.  конфирмат 7x50	5шт.  П-профиль 467	24шт.  заглушка	4шт.  ножка-гвоздь
4шт.  стяжной болт	1шт.  Ключ Z			

№	Деталь	Размер, мм.
1,5	боковина	1200 x 350 - 2шт
2	планка	467 x 120 - 2шт
3	планка	467 x 95 - 4шт
4	планка	467 x 80 - 4шт



Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить **шканты**. Сложить лесенку согласно рисунку и скрепить её конфирматами используя при этом специальный **ключ Z**. **П – профиль** одеть на планку 3 и верхнюю планку 2. **Стяжной болт** используется для крепления лесенки к кровати. После монтажа и регулировки, в планках 2 и боковине кровати самостоятельно засверлить отверстия сверлом Ø8мм. и скрепить элементы.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, ключ для конфирматов Z, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения