

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.






рис. 1

рис. 2

РИС. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.



УГОЛ К КУХНЯМ

"АГАТА"

"АНЯ"

"ТИНА"


Инструкция по сборке





Для сброски необходимо




ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИЯМ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.




Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	820 x 450	2
3,3	730 x 730	2
4	730 x 730	2
5	400 x 100	2
6	714 x 100	2
7	730 x 100	2
8	830 x 830	2
9	714 x 396	2
10,10	750 x 715	2



Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	590 x 300	1
3,3	268 x 300	1
4	268 x 280	1
5	585 x 296	1
6	585 x 295	1



Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	590 x 300	1
3,3,3	510 x 510	1
4	585 x 296	1
5,5	530 x 585	1



ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



- Мебель при установке выровнять по горизонтали.
- Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
- Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
- Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
- Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Притензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!