


VMV HOLDING

Інструкція монтажу

Оксана Вішак

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Висота 200 см, ширина 58 см, глибина 40 см

**VMV** HOLDING<http://www.vmvholding.com.ua>

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієnte, у випадку рекламції, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, серія, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів. Увага! Не складати меблі, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці. Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

Правила користування меблями та догляд за ними

- Користуватись меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
- Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
- Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоять меблі.
- При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
- Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматись за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматись за елементи, які схильні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
- Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
- Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

RU ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, серия, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели. Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.


Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели.


Правила обслуживания и ухода за мебелью

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
 2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
 3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
 4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
 6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
 7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентрики.
- Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

Для сборки вам потрібно



№	Код	Розмір			К-сть
1	O-103	2000	580	16	1
2	O-202	580	383	16	1
3	O-303	548	195	16	1
4	O-304	546	380	16	1
5	O-108	500	382	16	1
6	O-109	500	382	16	1
7	O-002	418	540	16	1
8	O-110	400	200	16	2
9	O-401	60	546	16	1
10	O-305	546	358	16	1



Інструкція монтажу**Оксана**
Стелаж кутовий**ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ**

Висота 200 см, ширина 35 см, глибина 40.5 см

**UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ**

Шановний клієnte, у випадку рекламції, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, серія, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів. **Увага!** Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці. Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

Правила користування меблями та догляд за ними

- Користуватись меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
- Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
- Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоять меблі.
- При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
- Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматись за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматись за елементи, які схильні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
- Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
- Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

RU ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, серия, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели. **Внимание:** не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.


Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.


Гарантійний термін експлуатації мебелі: дитячої і для громадських приміщень – 18 мес, побутової – 24 мес. Гарантійний термін рахується з дня продажу мебелі.

Правила обслуживания и ухода за мебелью

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
 2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
 3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
 4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
 6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
 7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентрики.
- Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

Для сборки вам потрібно






№	Код	Розмір			К-сть
1	O-101	2000	405	16	1
2	O-102	2000	334	16	1
3	O-306	383	333	16	6

Інструкція монтажу**Оксана**
Шафа кутова**ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ**

Висота 200 см, ширина 84 см, глибина 84 см

**UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ**

Шановний клієнте, у випадку рекламції, просимо користуватись номером коду, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, серія, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів. **Увага!** Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантийний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці. Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

Правила користування меблями та догляд за ними

- Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
- Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
- Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитись якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
- При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
- Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматись за вертикальні елементи меблів (боки, ножки). Не можна триматись за елементи, які схильні до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
- Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
- Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан ексцентричних сполучень.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

RU ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, серия, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели. **Внимание:** не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.


Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели.

Правила обслуживания и ухода за мебелью

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять эксцентрики. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

Для сборки вам потрібно





№	Код	Розмір			К-сть
1	O-104	1984	405	16	1
2	O-105	1984	405	16	1
3	O-001	1921	584	16	1
4	O-106	1688	824	16	1
5	O-107	1612	353	16	1
6	O-201	841	840	16	1
7	O-301	824	823	16	1
8	O-302	824	807	16	1
9	O-307	347	305	16	4
10	O-111	280	823	16	1
11	O-402	60	632	16	1
12	O-601	1637	825	3	1
13	O-602	298	826	3	1