

Dubek.ua

81400, Україна, Львівська обл.,
м.Самбір, вул. Чорновола 36
тел./ факс (+38 03236) 6 05 94
www.embawood.com
www.info@embawood.com

embawood

м'які меблі

**ПАСПОРТ
виробу**

domus
en

Dyson



Модель _____

Одиниця мебелі/ елемент _____

Колір/ код _____

Дата виробництва _____

Печатка відділу якості

ГОСТ 19917-93

Комплектація

Упаковка 1/3:

- Основа з поворотним сидінням та спинкою
- Подушки спинки - 2 шт.
- Декоративні подушки - 2 шт.

Упаковка 2/3:

- Ящик для білизни з сидінням та спинками
- Подушки спинки - 3 шт.

Упаковка 3/3:

- Шухляда - 1 шт.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ

1. Меблі нашої фабрики призначені для відпочинку (сидячи, лежачи), для обстановки побутових і житлових приміщень.

2. Нормальні умови експлуатації забезпечуються при температурі від 15 °C до 30 °C і відносній вологості 30 – 80%. Дотримуйтесь обережності при експлуатації меблів.

3. Періодично перевіряйте підтяжку гвинтових і болтових з'єднань, що використовуються в конструкції меблів, і при необхідності підтягуйте їх.

4. Якщо Вам необхідно перемістити меблі, робіть це, піднявши їх над підлогою. Переміщати меблі необхідно з обережністю, не зачіпаючи інші жорсткі поверхні, щоб не пошкодити корпус або тканину оббивки.

5. Для видалення пилу тканину оббивки необхідно регулярно пилососити, використовуючи спеціальні насадки.

6. Не допускайте прямого контакту оббивної тканини, дерев'яних поверхонь меблів з водою і іншими рідинами (розчинниками типу спирту, ацетону, бензину, лугів, кислот і тому подібне).

7. Не встановлюйте меблі поблизу опалювальних пристрій і біля сиріх стін.

8. Не рекомендується ставити на гарячі предмети і предмети, що мають гострі деталі. Протирати лаковані частини виробу необхідно сухою м'якою тканиною, оберігати від попадання на них розчинників.

9. В цілях попередження передчасного вигорання тканини не допускається попадання прямих сонячних променів на облицювальну тканину меблів.

10. Меблі повинні використовуватися тільки по прямому призначенню. Білизняний ящик призначений тільки для зберігання постільного пристрій. Механізми трансформації експлуатувати тільки при розподільному навантаженні.

Для меблів з металлокаркасом обмеження при статичному навантаженні на лату - не більше 40 кг.

11. Усі дії, виконані з меблями (відкривання, закривання, розкладання, складання і так далі), здійснювати без ривків і різких рухів, притримуючи частини, які беруть участь в процесі.

12. Не можна стрибати по меблях, кидати на них важкі предмети і здійснювати інші механічні дії, які можуть привести до механічних ушкоджень. Не рекомендується вставати ногами на виріб, сидіти чи стояти на підлокітниках і спинці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ОББИВКОЮ

Видалення плям і бруду з меблевої оббивки.

1. Намагайтесь максимально швидко видалити забруднення, не дозволивши проникнути йому в структуру тканини.

2. Не відскоблюйте усохлі плями з оббивки м'яких меблів.

3. Намагайтесь терти матеріал не занадто сильно, щоб не пошкодити текстуру.

4. Перед нанесенням чистячого засобу на поверхню тканини закрійте близько розташовані від плями декоративні елементи.

5. Перед застосуванням чистячого засобу перевірте його на малопомітній ділянці оббивки, потім налийте невелику кількість пятновыводящого засобу на губку. Ніколи не наносьте чистячий засіб прямо на поверхню тканини.

6. Щоб уникнути поширення розлучень, засіб для видалення плям треба використати в малих кількостях і наносити його в напрямі від меж плями до центру.

7. Щоб уникнути утворення ореолу від миючого засобу, рекомендується обробляти поверхню від шва до шва.

8. Не використовуйте різні чистячі засоби одночасно.

Видалення плям і бруду з штучної шкіри

1. Видаляти забруднення з поверхні Штучної шкіри слід максимально швидко, щоб не дозволити йому проникнути в структуру. Не відскоблюйте усохлі плями з оббивки м'яких меблів. Намагайтесь терти Штучну шкіру не занадто сильно, щоб не пошкодити поверхню.

2. Перед нанесенням чистячого засобу на поверхню Штучної шкіри, закрійте близько розташовані від плями декоративні елементи (наприклад, вишивка).

3. Перед застосуванням чистячого засобу, випробуйте його на малопомітній ділянці оббивки, потім налийте невелику кількість засобу на губку. Ніколи не наносять чистячий засіб прямо на поверхню Штучної шкіри. Не використайте різні чистячі засоби одночасно.

4 Щоб уникнути поширення розлучень, склад для видалення плям треба використати в малих кількостях, і наносити його в напрямі від меж плями до центру.

5. Уникайте застосування агресивних субстанцій, наприклад, засобів для виведення плям на основі нафтопродуктів, чистячих розчинників і вибілювачів, скипидару, меблевого лаку, олій, оліфи, абразивних очисників і будь-яких інших хімічних розчинів.

Догляд за Штучною шкірою не зажадає від Вас великих зусиль і витрат. Її не треба чистити дорогими препаратами, досить лише регулярно протирати поверхню виробу вологою серветкою або губкою. Приведені нижче рекомендації допоможуть Вам надовго зберегти відмінний зовнішній вигляд виробу з Штучної шкіри:

Раз на три місяці обробляйте Штучну шкіру спеціальним бальзамом (кремом), який пом'якшить її і захистить від шкідливих дій довкілля.

Розташуйте вироби з Штучної шкіри на відстані не менше 40-50 см від опалювальних приладів і інших джерел високої температури.

Уникайте попадання прямих сонячних променів.

Попереджаючи намокання виворітної сторони Штучної шкіри, швидко видаліте надлишок вологи з лицьової поверхні виробу.


Для просушування намоклої ділянки не рекомендується використати фен і аналогічні прилади.

Для видалення сильних забруднень або якщо Ви не впевненні в тому, як слід чистити Вашу оббивку - ми радимо звернутися в компанію, яка професійно займається чищенням виробів з Штучної шкіри.


Відновити "свіжий вигляд" Штучної шкіри можна обробивши її силіконовим блиском. Не забудьте видалити надлишок засобу з поверхні виробу.

ЗАБРУДНЕННЯ	СПОСІБ ЧИЩЕННЯ
Віск свічки	Сухий віск свічки слід роздрібнити, відскребти і зібрати пилососом. Накройте пляму, що залишилася, промокальним папером і пропрасуйте.
Жувальна гумка	Покрийте жувальну гумку кубиками льоду (у пластиковому пакеті) і відскребіть тупим предметом. Нанесіть етиловий спирт на тканину і висушіть поплескуванням
Кава	Замийте пляму м'яким милом і промокніть.
Кров	Видаліть пляму холодною водою.
Шоколад	Зачистіть висохлу пляму і замийте теплою водою з м'яким милом. Промокніть.
Джем	Нанесіть розчин м'якого мила з оцтом. Промокніть, промийте чистою водою і видаліть надлишок вологи.
Фруктовий сік	Нанесіть розчин з суміші нашатирного спирту і оцту і висушіте.
Червоне вино	Негайно промокніть рідиною. Потім посыпте вологу пляму сіллю.
Біле вино	Промийте розчином з 3/4 етилового спирту і 1/4 воду і просушіть. Знову промийте розчином м'якого мила з водою і висушіть.
Безалкогольні напої	Промийте трохи теплою водою і просушіть.
Губна помада	Швидко замийте 10 % спиртовим розчином і просушіть Промийте чистою водою і знову просушіть.
Кулькова ручка	Швидко замийте 10% спиртовим розчином. Промокніть, промийте чистою водою і видаліть надлишок вологи

Упаковка 1/3




Упаковка 2/3



Упаковка 3/3



Упаковка 1/3




Інструкція по підготовці до експлуатації

1. Обережно зніміть упаковку з виробу
(без застосування гострих предметів).


Підготуйтесь до складання меблів,
зручно розташувавши усі розпаковані частини.

2. Встановити поворотну частину (упаковка 1/3)
на диван з ящиком для білизни (упаковка 2/3),
з'єднавши зачепи рухом зверху вниз.

Упаковка 2/3




3. Шухляду, (упаковка 3/3), вставляємо у зазначену нишу в оборотній частині кута відчепивши гачок-фіксатор та повернувши сидіння.
4. Диван готовий до експлуатації.





Розкладання дивана.

Забрати спинові та декоративні подушки з дивану, відчепити гачок-фіксатор 1, обернути сидіння як вказано на рисунку. Далі, для запобігання розсування сидінь, зачіпаємо гачок-фіксатор 2 (для полегшення задачі підіймаємо сидіння ящика для білизни).




Габаритні розміри





Транспортування дивану (кута).


При потребі у перевезенні даної моделі є можливість зменшити габарити частин, знявши спинки, які кріпляться меблевими болтами.




1. Підіймаємо сидіння ящика для білизни.
2. Відкручуємо 2 гвинти малої і 3 гвинти великої спинки фігурною викруткою.
3. Підіймаємо малу спинку відносно великої, щоб зняти її із кутового кріплення.
4. Знімаємо велику спинку.
5. Опускаємо сидіння.
6. Частина 2/3 готова до транспортування.



7. Відчіпаємо гачок-фіксатор 1 і повертаемо сидіння.
8. Витягаємо шухляду.
9. Повертаемо сидіння в початкове положення.



10. Акуратно перевертаємо частину 1/3 на бік (спинкою донизу).
11. З допомогою бігунків розчіпаємо тканину.
12. Відкручуємо 3 гвинти кріплення спинки.
13. Обережно знімаємо основу зі спинки.
14. Частина 1/3 готова до транспортування.



15. Зборку виконуємо у зворотньому порядку.